

Einsatzbereiche



Schlag-Schraubhering Hardcore Peggy (HC) – Aluminium 15 cm lang, 17mm Schlüsselweite, Drehmoment max. 70 Nm. Anwendung in extrem harten steinigen Böden.

Der Hardcore Peggy Schlag-Schraubhering wird mit dem Hammer eingeschlagen. Links herum gedreht, ob maschinell oder per Handschlüssel, kommt der Hering schnell wieder heraus. Der Hardcore Peggy ist leichter als ein herkömmlicher Metallhering, gibt aber x-mal besseren Halt! Konzipiert wurde der Hering ausschließlich für harte Böden und hält auch nur dort richtig fest. Der runde Kopf ermöglicht es, während des Einschlagvorgangs die Richtung der Spitze zu ändern. Durch den höhenverstellbaren Haken braucht man nicht immer bis zum Ende eintreiben. Sitzt der Hering fest im Boden, einfach den Haken einsetzen – fertig.



Peg&Stop (P&S) – PA mit Glasfaser 16 cm lang, Schlüsselweite 17mm, Drehmoment max. 25 Nm. Anwendung von steinigen bis kompakten weichen Böden, Verwendung in Verbindung mit Ankerplatte Fix&Go.

Das ist der glasfaserverstärkte, stufenlos höhenverstellbare Schraubhering mit Kontermutter passend zur Fix&Go Ankerplatte 2.0. Peg&Stop wird via Akkuschauber oder Handschlüssel eingeschraubt, nur so lange bis ausreichend Halt vorhanden ist und die Schraube keinen Vortrieb mehr hat. Genau an diesem Punkt genügt ein Griff zur Stoppmutter und 1-2 Rechtsdrehungen bauen den Konterdruck zur Platte auf, somit ist diese unverzüglich und stufenlos fixiert. Vor der Erstverwendung sollten die Peg&Stop ein paar Mal ohne Kontermutter in den Boden ein und ausgedreht werden. Dadurch wird das Gewinde angeraut und ist griffiger für die Kontermutter.



Kontakt

WIGO-Zelte GmbH & Co. KG
Industriestraße 35-37
37235 Hessisch Lichtenau

Tel.: +49 (0)5602 91738-0
Fax: +49 (0)5602 91738-36

eMail: info@wigo-zelte.de
Web: www.wigo-zelte.de



Rolli Spezial Abspann-Set

Bedienungsanleitung auf Rückseite



Bedienungsanleitung

Einfach und sicher – in 4 Schritten ist das Rolli Spezial Abspann-Set montiert.

Lieferumfang Rolli Spezial Abspann-Set:

- 2x Fix&Go Ankerplatten
- 6x Peg&Stop
- 4x Hardcore Peggy
- 2x Spanngurte
- 2x Zusatz Sturmsicherung für die Welle
- 1x Alu Kombitool

Optional erhältlich:
Rolli Spezial Ergänzungs-Set für eine zusätzliche Aufstellstange



1. Setzen Sie das Abspann-Set in die Welle ein.

- wenn Sie **ohne** Vorderwand arbeiten 7,8 mm Keder
- wenn Sie **mit** Vorderwand arbeiten 10,2 mm Keder



2. Setzen sie von unten den beiliegenden Sturmhaken in das Vierkantloch ein. Dort können sie das Gegenende des Abspanngurtes einhängen. Setzen Sie bitte unbedingt den Spanngurt ein. Stellen Sie nun Ihren Rollstandfuß in die Ankerplatte Fix&Go.



3. Verschrauben Sie nun die Fix&Go Ankerplatte mit den für den Boden geeigneten Peggy Schraubheringen in den Boden (siehe Einsatzbereiche). Beachten Sie, dass die Peggys nicht immer ganz eingeschraubt werden müssen. Sollte ein Stein oder eine Wurzel im Weg sein oder der Boden sehr fest, hören Sie auf zu schrauben und testen Sie, ob schon genügend Halt vorhanden ist.

Die Platte kann nun mit Hilfe der orangenen Kontermutter oder auch des blauen Hakens (bei Hardcore) in verschiedenen Tiefen fixiert werden. Sie können zur Erleichterung auch einen Akkuschauber verwenden.



4. Schon fertig! Sollte ein Unwetter drohen, lösen Sie ohne Werkzeug die Schieber an der Platte, hängen Ihr Band aus, rollen das Rolli wieder auf und alles ist safe.

Mehr Infos zum Peggy Peg Schraubsystem finden Sie unter:
www.peggypegs.de/faq