

Seitenwandmontage (Step 8)

- Seitenwände mittels des Keders in die Kederschiene Ihres Wohnwagens einziehen. Zur Erleichterung fixieren Sie die Seitenwände mit den angenähten Hochhaltern an der Dachstange
- Nach dem Verbinden der Seitenwände mit der Vorderwand mittels senkrechter Reißverschlüsse, die Seitenwände am Dach festklettern. Beginnen Sie vorne und arbeiten Sie sich Stück für Stück nach hinten vor.



8

Aufbau Seitenwände.
Hier: Einziehen der Seitenwand in die Kederschiene.



Serienmäßige Sturmabspannung



Zusätzliche Abspannvorrichtung

Tipp!



Durch unsere Konstruktion benötigen Sie keine weiteren Sturmbänder. Diese empfehlen wir bei unserem Rolli Plus/Rolli Plus Komfort ausdrücklich **nicht**. Nutzen Sie das Rolli Plus und

Rolli Plus Komfort nur als Markise, empfehlen wir die Benutzung unserer Rolli-Dachbefestiger und der zusätzlichen Abspannvorrichtung.

Das Dach ist an den Stangen befestigt und kann so nicht mehr im Wind schlagen, die Welle wird durch zusätzliche Leinen gesichert.

Wichtig !!!

Bei starkem Regen stellen Sie die Markise durch das Power-Grip an den Aufstellstangen schräg. Dadurch fließt das Regenwasser zu einer Seite ab und es können keine Wassersäcke entstehen.



Abspannen (Step 9)

- Beginnen Sie mit dem Abspannen
- Fangen Sie mit den hinteren Ecken an. Beachten Sie, dass sowohl Seitenwände als auch die Vorderwand schräg ausgestellt werden sollen!
- Entlasten Sie die Reißverschlüsse über Kreuz
- Achten Sie darauf die jeweiligen Wände gerade (in einer Flucht) abzuspannen. Sie können sich hierzu eine Hilfsleine zum Abspannen nehmen, die Ihnen dabei hilft!



Tipp!

Reinigungs- und Pflegehinweise

- Trocken und sauber einpacken
- Spitze und scharfe Gegenstände meiden
- Verschmutzungen zeitnah entfernen
- Nur mit lauwarmem Wasser reinigen, evtl. mit einer weichen Bürste behandeln

Ihr Urlaub kann beginnen!

